



¿CÓMO INSTALAR TU ESTANQUE EN SUPERFICIE O TORRE?

A CONTINUACIÓN, TE LO CONTAMOS...

2.200 LITROS



1.000 LITROS



INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

Se pueden instalar sobre un terreno con una capa de **arena compactada**. Y si este presenta agua residual o es propenso a humedecerse, debe colocarse sobre una **base de cemento**.

En caso, de una zona de viento, se debe colocar **eslingas de sujeción cruzadas** y sujetas a la base, tal como se muestra en la siguiente figura.



INSTALACIÓN SOBRE TORRE

El **estanque** debe instalarse sobre una superficie completamente **lisa y plana**.

La base de la torre debe contener la totalidad del estanque.

Al igual que el caso anterior, de haber viento, se recomienda realizar una **sujeción cruzada** con eslingas para la conservación y permanencia del estanque.

