



## **INSTALACIÓN      PANELES      DE      REVESTIMIENTO**

### **1. Preparación de la superficie**

**Limpiar la pared:** Asegúrate de que la pared esté limpia, seca y libre de polvo y grasa.

**Alisar imperfecciones:** Si es necesario, alisa la superficie con masilla o imprimación para asegurar una mejor adhesión.

### **2. Medir y cortar los paneles**

**Medir el área:** Mide la altura y el ancho del área que vas a cubrir.

**Marcar y cortar:** Transfiere estas medidas a los paneles y córtalos con precisión usando una sierra eléctrica o un cúter.

**Preparar para enchufes:** Si hay enchufes o mecanismos eléctricos, marca su posición y corta el panel para adaptar la abertura.

### **3. Aplicación del adhesivo**

**Aplicar el adhesivo:** Distribuye el adhesivo de forma uniforme en la parte trasera de cada panel con una brocha o espátula.

### **4. Colocación de los paneles**

**Posicionar el panel:** Coloca el panel en la pared, alineándolo correctamente con la ayuda de un nivel.

**Presionar firmemente:** Presiona el panel contra la pared y, si es necesario, golpéalo suavemente para asegurar una buena adhesión.

**Unir los paneles:** El siguiente panel se une encajando la lengüeta en la hembra del panel anterior, presionando para lograr una unión casi invisible.

### **5. Acabados finales**

**Sellar las juntas:** En zonas húmedas o para un acabado más seguro, aplica silicona transparente justo encima de la lengüeta del panel antes de colocar el siguiente.

**Lijar los cortes (opcional):** Para un acabado más prolijo, puedes lijar el extremo cortado del panel.

**Remate final:** Corta el último panel a la medida para completar la instalación y dar un remate final