

Manual de Instalación

Fosas Sépticas Horizontales





Manual de Instalación

1. Uso

Existen dos parámetros fundamentales que van a impactar en la instalación de la fosa séptica.

El primero es la **profundidad** a la cual quedará instalada la fosa y el segundo es la **característica del suelo** en donde se instalará la fosa (incluyendo la eventual presencia de napa freática).

De acuerdo a la profundidad a la cual quedará la fosa.

(Las fosas sépticas, nunca deben ser instaladas sobre superficie)

A nivel o 30 cm por debajo de la superficie.

Las dimensiones de las excavaciones deben exceder mínimo en 30 cm de las dimensiones de la fosa.

Colocar en la base una capa de 10 cm de arena.

2. Condiciones generales de instalación

Llenar la fosa con agua (en todos los compartimientos de forma simultánea) 15 cm de altura.

Llenar el exterior de la fosa con 15 cm de arena y compactar hidráulicamente (riego).


Los dos últimos pasos deben repetirse de forma sistemática para equilibrar las presiones internas y externas.

Conectar la entrada de la fosa con la cámara previa y con la cámara distribuidora a través de tubería sanitaria de 110 mm.

Terminar el relleno con una capa de tierra para uniformar la superficie de la excavación con la del terreno natural tomando precaución de mantener visible las escotillas de 60 cm y en caso necesario utilizar elevadores de registro.

Manual de Instalación

Vista Frontal en Corte Instalación de Fosas



Manual de Instalación

Vista Top Instalación de Fosas

